

For Additional Support and Model-Based Code Search go to:
Para soporte adicional y búsqueda de códigos sobre la base del modelo visite la página:

www.urcsupport.com

Record working codes here
Registre los códigos de funcionamiento aquí

TV code	Código de TV
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>


Press 2 times to toggle backlight.
HOLD for 3 seconds to enter SETUP.
Presione 2 veces para alternar la retroiluminación.
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración.

Step 1 Installing Batteries


Paso 1 Instalación de pilas

NOTE: The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.


NOTA: El indicador Mode Key centelleará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.



1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries.
Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Step 2 Setup TV Control Using Code Search

Paso 2 Configuración del control para TV mediante búsqueda de código

NOTE: To setup TV control using direct code entry, go to page 2 - Step 3.

NOTA: Para configurar el control de TV mediante la entrada directa de código, vaya a la página 2, paso 3.

1 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).

2 Press and hold SETUP until the TV POWER key blinks twice.
Mantenga presionado SETUP (Configurar) hasta que la tecla TV POWER (Encendido del televisor) parpadee dos veces.

LED FEEDBACK FOR SETUP
LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE

2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

3 Type 9-9-1
Escriba 9-9-1

4 Press CH+ repeatedly until TV turns ON or OFF.
Presione CH+ varias veces hasta que el televisor se encienda o se apague.

5 Press SETUP key to save working code.
Presione la tecla SETUP (Configurar) para guardar el código que funciona.

- TV**: Turn TV ON / OFF (Encendido/apagado del televisor)
- TV**: Controls PLAYBACK of live and recorded TV (Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada)
- TV**: Displays a LIST of recorded programs (Muestra una lista de los programas grabados)
- TV**: Displays main cable MENU (Muestra el menú principal de cable)
- TV**: Displays program GUIDE (Muestra la guía de programación)
- TV**: Controls and MUTES TV VOLUME (Controla y silencia el volumen del televisor)
- TV**: Used in the program guide for PAGE and DAY navigation (Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días)
- TV**: Used to SWAP DVR tuners (Se utiliza para cambiar los sintonizadores de DVR)
- CBL**: Turns cable box ON / OFF (Encendido/apagado de la caja de cable)
- PAUSE PLAY**: Returns to LIVE TV (Vuelve a televisión en vivo)
- REC**: Displays INFO for currently selected program (Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado)
- STOP**: EXITs current menu and returns to current program (Sale del menú actual y vuelve al programa actual)
- REW**: Returns to LAST channel you were watching (Vuelve al último canal que estaba mirando)
- FFWD**: Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box (Recorre los canales favoritos ajustados en la caja de cable)
- LIST**: Used for special functions that are displayed on your cable menus (Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable)
- REPLAY**: Accesses ON DEMAND program library (Accede a la biblioteca de programas a demanda)
- LIVE**: Displays INFO for currently selected program (Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado)
- MENU**: Displays main cable MENU (Muestra el menú principal de cable)
- INFO**: Displays INFO for currently selected program (Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado)
- OK SEL**: EXITs current menu and returns to current program (Sale del menú actual y vuelve al programa actual)
- GUIDE**: Displays program GUIDE (Muestra la guía de programación)
- EXIT**: EXITs current menu and returns to current program (Sale del menú actual y vuelve al programa actual)
- VOL**: Controls and MUTES TV VOLUME (Controla y silencia el volumen del televisor)
- CH**: Returns to LAST channel you were watching (Vuelve al último canal que estaba mirando)
- LAST**: Returns to LAST channel you were watching (Vuelve al último canal que estaba mirando)
- MUTE**: Controls and MUTES TV VOLUME (Controla y silencia el volumen del televisor)
- FAV**: Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box (Recorre los canales favoritos ajustados en la caja de cable)
- DAY +**: Used in the program guide for PAGE and DAY navigation (Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días)
- PAGE +**: Used in the program guide for PAGE and DAY navigation (Se utiliza en la guía de programación para navegar por las páginas y los días)
- SWAP**: Used to SWAP DVR tuners (Se utiliza para cambiar los sintonizadores de DVR)
- VOD**: Accesses ON DEMAND program library (Accede a la biblioteca de programas a demanda)

